

Шпаклевка гипсовая КНАУФ-Фугенфюллер ГВ

4009

Информационный лист



Область применения

КНАУФ-Фугенфюллер ГВ - сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками, предназначена для:

- заделки стыков КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) или КНАУФ-элементов пола (ЭП);
- сплошного шпаклевания поверхности КНАУФ-суперлистов;
- заделки сколов, глубоких царапин и мест крепления ГВЛ и ЭП.

По своему назначению может быть заменена только шпаклевочной смесью КНАУФ-Унифлот.

Не рекомендуется для шпаклевания других поверхностей.

Расход материала

Расход сухой смеси на 1 м² составляет:

- при шпаклевании стыков ГВЛ и мест установки шурупов (однослойная обшивка каркаса):
 - для облицовок 0,3 кг*
 - для перегородок 0,6 кг*
 - для потолков 0,4 кг
- при сплошном шпаклевании поверхности ГВЛ 1,2 кг;
- при подготовке поверхности сборного основания пола:
 - из малоформатных ГВЛ 0,1 кг
 - из элементов пола 0,15 кг

* для случаев, когда высота конструкции не превышает длину листа.

Упаковка и хранение

Смесь фасуется в бумажные мешки. Упаковка 10 кг - арт. 712 03 010.

Упаковка 30 кг - арт. 712 03 030.

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь.

Срок хранения - 6 месяцев.

Подготовка поверхности ГВЛ

КНАУФ-суперлисты должны быть прочно закреплены на несущем основании (каркасе). Поверхность листов, их кромки и стыки, а также поврежденные участки, предназначенные для шпаклевания, должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли и обработаны грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд.

Приготовление раствора

Засыпать смесь в чистую, холодную воду, равномерно распределяя по поверхности, до образования сухих "островков" (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л воды), выдержать 2-3 минуты и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции. Замес производить только вручную.

Не следует добавлять в раствор другие компоненты. Использовать чистые емкости и инструмент.

Условия применения

Время от момента засыпки шпаклевки в воду до начала схватывания - около 30 минут. Грязные емкости и инструменты сокращают это время.

Работы по шпаклеванию швов ГВЛ следует производить, когда в помещении не будет происходить значительного изменения температурно-влажностного режима, что исключает линейные деформации листов. Минимальная температура основания и в помещении при проведении работ - +10°C.

Порядок работ

1. Обработка швов и стыков ГВЛ:

а) заделка продольных швов, образованных ГВЛ с фальцевой кромкой (смежные по кромке листы устанавливаются "встык"):

- нанести первый слой шпаклевочной смеси;
- уложить на него сетчатую или перфорированную стеклотканевую армирующую ленту, вдавливая ее шпателем;
- после высыхания первого слоя нанести выравнивающий слой шпаклевочной смеси;

б) заделка швов, образованных ГВЛ с прямой кромкой (смежные по прямой кромке листы обшивки устанавливаются с зазором 5-7 мм и фиксируются на вставках из металлического профиля, деревянного бруска или полосы гипсоволокнистого листа шириной 100 мм.):

Порядок работ

- заполнить шов шпаклевочной смесью равномерно на всю его глубину;
- после твердения шпаклевочной смеси зачистить поверхность шва;
- нанести выравнивающий слой шпаклевочной смеси;

в) шпаклевание стыков между элементами пола и малоформатными влагостойкими ГВЛ в сборных основаниях полов осуществляется в два этапа:

- заделка стыков;
- шлифовка.

2. **Сплошное шпаклевание поверхности КНАУФ-суперлистов:**

Поверхность ГВЛ, подготавливаемая под высококачественную окраску, шпаклюется широким шпателем в один слой толщиной примерно 2 мм.

Сколы, глубокие царапины и углубления от шурупов в ГВЛ шпаклюются следующим образом:

- сколы: шпаклюются в два слоя, с последующей зачисткой и шлифовкой;
- глубокие царапины и углубления: шпаклюются в один слой и шлифуются до получения единой плоскости с листом.

Дополнительные указания

После высыхания выравнивающего слоя зашпаклеванная поверхность шлифуется до получения единой плоскости с ГВЛ (или ЭП).

Под отделочные покрытия вся поверхность КНАУФ-суперлистов подлежит грунтованию. Вид грунтовки определяется типом покрытия.

После окончания работ емкость, использованную для приготовления шпаклевочной смеси, и инструмент вымыть водой. Наличие остатков старой шпаклевки при приготовлении новой сокращает время ее использования.